Mode d'emploi

Les gabarits embase (1) et charnière (2) sont complémentaires et étalonnés.

1. Positionner le gabarit embase (1) à l'intérieur du caisson (A) du meuble et percer au Ø 5 mm.
2. Régler la cote (Ta = distance du boîtier) avec les excentriques de butée (3).
3. Placer le gabarit charnière (2) sur la porte (B). Régler la valeur de recouvrement (U) de la porte grâce aux graduations situées de part et d'autre du gabarit. Bloquer le gabarit charnière à l'aide de l'écrou moleté (4).
4. Percer le trou de 35 mm et selon besoin, les 2 trous de 10 mm avec une perceuse munie de l'embout six pans.

(A) Caisson
(B) Porte
(1) Gabarit embase
(2) Gabarit charnière
(3) Excentrique de butée
(4) Ecrou moleté